

## NÁVOD NA POUŽITIE DIZAJNOVÝ OBAL JACKET BALL

Vážený zákazník/zákazníčka,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť tento dizajnový obal na fit loptu práve u nás. Aby Vám robil radosť čo najdlhšie mali by ste dbať na dodržiavanie týchto rád:

- Obal je vhodný na loptu s priemerom 65 cm
- Fit lopta nie je súčasťou balenia
- Pri znečistení možné prať v práčke pri teplote 30 stupňov, nepoužívať bielidlá ani nesusiť v sušičke
- Nenechávajte obal v dosahu detí do 3 rokov bez dozoru, hrozí riziko udusenía!
- Fit loptu nenafúkavajte v prípade, že bola vystavená dlhšiu dobu chladnejšiemu prostrediu, najprv ju nechajte 2 hodiny postáť pri izbovej teplote
- Textilný obal položte na zem a rozzipsujte zips, ktorý sa nachádza pri rúčke
- Loptu vložte cez otvor tak, aby sa nachádzal otvor na nafúknutie pri otvore na obale(obr.č.1)
- Loptu nafúknite na 90% a uzatvorte uzáverom, ktorý je súčasťou lopty.
- Obal sa môže javiť zvlhnený ale do 24-48 hodín sa prispôsobí lopte
- Potom môžete loptu dofúkať na požadovanú veľkosť
- Zvýšenú pozornosť venujte zazipsovaniu, v žiadnom prípade neťahajte za zips nasilu, mohli by ste obal poškodiť, môžete si pomôcť jemným stlačením lopty v oblasti zipsu (obr.č.2)



← obr.č.1

Obr.č.2 →

